



Nastavit prvky

Kliky

- jsou policové držáky minimalistického, čtvercového tvaru, určené pro nástěnné police.
- Pasují do nich police o tloušťce 5 až 10 mm. Rukojeti jsou výškově nastavitelné díky oválnému otvoru v horní rukojeti.
- Měkký pryžový prvek umístěný na horní a spodní rukojeti zajišťuje uchopení police, což zabraňuje jejímu pohybu nebo vypadnutí.

Skleněná police

- Sklo: PILKINGTON
- Tloušťka skla: 8 mm
- Barva skla: transparentní nebo grafitová (antisol)
- Povrch skla: broušené a leštěné hrany

Upevnění na dřevěné panely

- Pro montáž do dřevěných panelů se doporučuje použít kónický vrut do dřeva o maximálním průměru hlavy \varnothing 5 mm.
- Držák by měl být pevně připevněn k povrchu a ujistěte se, že je pevně na svém místě.

Upevnění na pevné a sádkartonové stěny

- Je vaší odpovědností zajistit, aby stěna byla dostatečně pevná, aby unesla polici.
- Vhodné upevňovací prvky by měly být vybrány podle typu stěny, např. rozpěrné hmoždinky pro masivní stěny nebo speciální upevňovací prvky pro sádkartony.

1. Instalace a vyrovnaní klik

- Před instalací police pečlivě vyrovnejte rukojeti. Pomocí měřicí pásky a vodováhy označte, kde se mají vyvrtat otvory ve zdi. Poté vyvrtejte otvory vhodného průměru. Šířka mezi otvory by měla být menší než celková šířka police.
- Přišroubujte horní část držáku ke stěně pomocí vhodného spojovacího prvku (kuželový šroub, hmoždinky nebo jiný vhodný spojovací prvek do sádkartonu).

2. Upevnění skleněné police

- Posuňte skleněnou polici dovnitř horního držáku a ujistěte se, že se opírá o jeho povrch.
- Zasuňte spodní část rukojeti do vodítka horní rukojeti a zatlačte na polici, abyste se ujistili, že pevně sedí.
- Utáhněte zajišťovací šroub umístěný pod bílým krytem ve spodní části držáku, aby se police neposunula.

