

Instrucciones de operación de la luz de fondo LED

1. Standard LED y Continuous LED (COB)

Están disponibles los siguientes colores de la luz de fondo:

- frío
- neutro
- cálido

De serie la luz de fondo está preparada para el interruptor de pared propio.

Para la configuración de la luz de fondo en estas versiones con uno de los interruptores disponibles, la iluminación se enciende con:

- el interruptor táctil: un toque breve de la superficie del espejo en la zona del interruptor retroiluminado encenderá la iluminación;
- el interruptor táctil con atenuador: un toque breve de la superficie del espejo en la zona del interruptor retroiluminado encenderá la iluminación; tocar y mantener tocado el interruptor atenuará o iluminará la luz del espejo; el atenuador guardará el nivel de iluminación ajustado después del apagado;
- interruptor sensor (frente): un movimiento de la mano frente a la superficie del espejo en la zona del sensor encenderá la iluminación;
- interruptor de cadena: tirar de la cadena encenderá la iluminación.

2. Dual LED (CCT)

La iluminación en la versión Dual LED permite regular la temperatura de color y el brillo de la luz de fondo sólo con el interruptor táctil integrado.

- Un toque breve de la superficie del espejo en la zona del interruptor retroiluminado encenderá la iluminación, mientras que los toques siguientes cambian los modos de luz de fondo según el patrón:

apagado – color frío – color neutro – color cálido – apagado

- Tocar y mantener tocado la superficie del espejo en la zona del interruptor retroiluminado atenuará o iluminará la luz del espejo. El atenuador guardará el nivel de luz ajustado después de apagar;

3. Flowing LED (FLW)

Están disponibles los siguientes colores de la luz de fondo:

- frío
- neutro
- cálido

La iluminación en la versión Flowing LED se enciende de manera dinámica. La luz se propaga de manera suave desde el interruptor alrededor de todo el espejo. La iluminación en la versión Flowing LED está integrada sólo con un interruptor táctil especial.

Encendido / apagado, ajuste del brillo de la luz de fondo;

- Un toque breve de la superficie del espejo en la zona del interruptor retroiluminado encenderá la luz.
- Tocar y mantener tocado el interruptor cuando la iluminación está encendida atenuará o iluminará la luz de fondo.

La iluminación en la versión Flowing LED permite ajustar la velocidad de encendido de la luz de fondo y la longitud de la sección de luz retroiluminada.

Los ajustes de los modos de trabajo en la versión Flowing LED:

- **Ajuste de la velocidad de funcionamiento de la luz de fondo** (ajuste n.º 1)

Toque y mantenga tocado el interruptor táctil cuando la iluminación está apagada (color azul del interruptor) durante unos 3 segundos hasta que la luz empiece a parpadear (el interruptor parpadea en azul).

En este momento, el espejo se encuentra en el primer modo de ajuste de la velocidad de iluminación.

Los toques breves consecutivos del interruptor ajustan la velocidad de encendido de la luz según el patrón:

modo rápido – modo medio – modo lento – modo continuo

Para guardar los ajustes seleccionados, deje que el espejo se apague espontáneamente.

- **Ajuste de la longitud de la sección de luz de fondo** (ajuste n.º 2)

Toque y mantenga tocado el interruptor táctil cuando la iluminación está apagada (color azul del interruptor) durante unos 6 segundos hasta que la luz empiece a ser continua y el interruptor parpadee en blanco.

En este momento, el espejo se encuentra en el modo de ajustes del rango de funcionamiento de la luz de fondo.

Los toques breves consecutivos del interruptor extenderán la sección de luz de fondo que se desee iluminar o no. Tocar y mantener tocado el interruptor reducirán esta sección.

Para guardar los ajustes seleccionados, deje que el espejo se apague espontáneamente.