

# Instrucțiuni de utilizare a luminii de fundal cu LED

## 1. Standard LED și Continuous LED (COB)

Temperaturi de culoare disponibile pentru lumina de fundal:

- rece
- neutră
- caldă

În mod standard, iluminarea este pregătită pentru propriul comutator de perete.

Atunci când iluminarea de fundal în aceste versiuni este configurată cu unul dintre comutatoarele disponibile, iluminarea se va activa prin:

- comutator tactil - o atingere scurtă a suprafeței oglinzii în punctul de comutare iluminat va porni iluminarea;
- comutator tactil cu variator - o atingere scurtă a suprafeței oglinzii în zona comutatorului iluminat va porni iluminarea, atingerea și menținerea apăsată va atenua sau va intensifica iluminarea oglinzii, iar variatorul va memora luminozitatea setată după oprire;
- întrerupător cu senzor (față) – o mișcare a mâinii în fața suprafeței oglinzii la locul senzorului va porni iluminarea;
- întrerupător cu mărgelă – trăgerea de lanțul de mărgelă se va aprinde lumina

## 2. Dual LED (CCT)

Iluminarea în versiunea Dual LED permite reglarea temperaturii de culoare și a luminozității iluminării de fundal doar cu ajutorul comutatorului tactil integrat.

- O atingere scurtă a suprafeței oglinzii în punctul întrerupătorului luminat va porni iluminarea, atingerile ulterioare vor comuta modul de iluminare conform formulei

**OFF - culoare rece - culoare neutră - culoare caldă - OFF**

- Atingerea și menținerea suprafeței oglinzii în locul comutatorului iluminat va atenua sau va intensifica iluminarea oglinzii. Variatorul memorează luminozitatea setată după deconectare;

### 3. Flowing LED (FLW)

Temperaturi de culoare disponibile pentru lumina de fundal:

- rece
- neutră
- caldă

Iluminarea în versiunea Flowing LED se conectează în mod dinamic. Lumina se răspândește ușor de la întrerupător în jurul întregii oglinzi. Iluminarea în versiunea Flowing LED este integrată doar cu un comutator tactil special.

Pornirea/oprirea, reglarea luminozității luminii de fundal:

- O atingere scurtă a suprafeței oglinzii în punctul de comutare va porni iluminarea.
- Dacă atingeți și mențineți apăsat comutatorul în timp ce lumina de fundal este aprinsă, lumina de fundal va fi mai slabă sau mai intensă.

**Iluminarea în versiunea Flowing LED vă permite să reglați viteza cu care se aprinde lumina și să reglați lungimea secțiunii iluminate.**

Setări ale modului de iluminare pentru versiunea Flowing LED:

- **Setarea vitezei de iluminare de fundal** (setarea nr. 1)

Atingeți și mențineți apăsat comutatorul tactil atunci când iluminarea este oprită (culoarea comutatorului - albastră) timp de aproximativ 3 secunde până când iluminarea începe să clipească (comutatorul clipește albastru).

În acest moment, oglinda se află în primul mod al setărilor vitezei de iluminare.

Atingerile scurte succesive ale comutatorului reglează viteza de aprindere a luminii conform formulei

**mod rapid – mod mediu – mod lent – mod constant**

Lăsați oglinda să se oprească singură pentru a salva setările selectate.

- **Setarea lungimii secțiunii de iluminare de fundal** (setarea nr. 2)

Atingeți și mențineți apăsat comutatorul tactil atunci când iluminarea este oprită (culoarea comutatorului – albastră) timp de aproximativ 6 secunde până când iluminarea începe să lumineze continuu, iar comutatorul clipește în culoare albă.

În acest moment, oglinda se află în al doilea mod al setărilor modului de funcționare a iluminării.

Atingerile scurte succesive ale comutatorului extind sau nu secțiunea de iluminare de fundal. Atingerea și menținerea apăsată a comutatorului scurtează această secțiune.

Lăsați oglinda să se oprească singură pentru a salva setările selectate.