

Bruksanvisning för LED-bakgrundsbelysning

1. Standard LED och Continuous LED (COB)

Tillgängliga färger för bakgrundsbelysning att välja mellan:

- kall
- neutral
- varm

Bakgrundsbelysningen är förberedd för en egen väggbrytare som standard.

När bakgrundsbelysningen i dessa versioner konfigureras med en av de tillgängliga brytarna, tänds belysningen via:

- en beröringsbrytare - en kort beröring av spegelytan i området för den belysta brytaren tänder belysningen;
- en beröringsbrytare med dimmer - en kort beröring av spegelns yta i området för den belysta brytaren tänder belysningen, beröring och kvarhållande dimmar eller gör spegelbelysningen ljusare, dimmern kommer ihåg den inställda ljusstyrkan efter avstängning;
- en sensorbrytare (front) - en handrörelse framför spegelytan i området för sensorn tänder belysningen;
- en pärlbrytare - genom att dra i pärlkedjan tänds belysningen

2. Dual LED (CCT)

Belysningen i Dual LED-version gör att färgtemperaturen och bakgrundsbelysningens ljusstyrka kan justeras enbart med en integrerad beröringsbrytare.

- En kort beröring av spegelns yta i området för den belysta brytaren tänder belysningen, efterföljande beröringar växlar belysningsläge enligt formeln

OFF – kall färg – neutral färg – varm färg – OFF

- Beröring och hållning av spegelns yta i området för den belysta brytaren dimmar eller lyser upp spegelbelysningen. Dimmern kommer ihåg den inställda ljusstyrkan efter att belysningen har släckts;

3. Flowing LED (FLW)

Tillgängliga färger för bakgrundsbelysning att välja mellan:

- kall
- neutral
- varm

Belysningen i Flowing LED-versionen tänds dynamiskt. Ljuset sprids mjukt från brytaren runt hela spegeln. Belysningen i Flowing LED-versionen integreras endast med en speciell beröringsbrytare.

På/av, justering av bakgrundsbelysningens ljusstyrka:

- En kort beröring av spegelytan i området för den belysta brytaren tänds belysningen.
- Beröring och hållning av brytaren när bakgrundsbelysningen är tänd dimmar eller lyser upp bakgrundsbelysningen.

Med belysningen i Flowing LED-versionen kan du justera hastigheten med vilken bakgrundsbelysningen tänds och längden på den belysta delen av bakgrundsbelysningen.

Inställningar för belysningsläge för Flowing LED-versionen:

- **Inställning av hastighet för bakgrundsbelysning** (inställning nr 1)

Berör och håll beröringsbrytaren intryckt när belysningen är släckt (brytarens färg - blå) i ca 3 sekunder tills belysningen börjar blinka (brytaren blinkar blått).

Just nu är spegeln i det första läget för inställningar av belysningshastighet.

Efterföljande korta beröringar av brytaren reglerar hastigheten med vilken belysningen tänds enligt formeln

snabbt läge - medelhögt läge - långsamt läge - fast läge

Låt spegeln stänga av sig själv för att behålla de valda inställningarna.

- **Inställning av den belysta delens längd** (inställning nr 2)

Berör och håll beröringsbrytaren intryckt när belysningen är släckt (brytarens färg - blå) i ca 6 sekunder tills belysningen börjar lysa fast och brytaren blinkar vitt.

Just nu är spegeln i det andra läget för inställningar av bakgrundsbelysningens driftsområde.

Efterföljande korta beröringar av brytaren expanderar den av bakgrundsbelysningen som ska lysa eller inte. Beröring och hållning av brytaren förkortar denna del.

Låt spegeln stänga av sig själv för att behålla de valda inställningarna.