

Návod k použití meteorologické stanice P5

Děkujeme za nákup našeho zrcadla. Při výrobě všech našich produktů věnujeme velkou pozornost detailům. V Evropě patříme mezi přední výrobce zrcadel, proto si můžete být jistí tím, že od nás vždy obdržíte kvalitní produkt. Zrcadlo používejte v souladu s jeho účelem na základě pokynů, podmínek a poskytnutých informací, které najdete v této příručce.




Návod k použití zobrazení počasí



Ujistěte se, že router, telefon a zrcadlo jsou při připojování k WiFi síti co nejbližší u sebe; a ujistěte se, že zrcadlo není po instalaci příliš daleko od routeru. Smartphone musí během procesu konfigurace zůstat připojen k 2,4 GHz WiFi síti. Stanice nepodporuje 5GHz WiFi síť. Pokud nevíte, jakou síť máte, požádejte o pomoc svého operátora nebo vyzkoušejte stručného průvodce


V AppStore (iOS) nebo GooglePlay (Android) vyhledejte aplikaci „Tuya Smart“. Aplikace je zdarma. Nainstalujte jej. Po úspěšné instalaci aplikace najdete ikonu Tuya Smart na ploše svého mobilního telefonu a klikněte na ni.



1. Stiskněte symbol „+“ nebo vyberte „Přidat zařízení“ a udělte požadovaná oprávnění pro aplikaci Tuya Smart.
2. Podržte tlačítko na zadní straně zrcátka po dobu 3 sekund. Ikona WI-FI na obrazovce bude blikat.

Návod k použití zobrazení počasí


3. Stiskněte "Přidat" pro přidání meteostanice a zadejte síťové heslo Wi-Fi (podporována pouze síť 2,4 GHz)



4. Po správném spárování meteostanice s aplikací Tuya Smart by se měla objevit taková obrazovka s možností výběru, v jaké jednotce se má teplota zobrazovat.



Vysvětlení indikátorů a ikon na displeji.



1. Highest / Lowest temperature in the day
Nejvyšší / nejnižší teplota během dne
2. Sunny / Cloudy weather
Slunečné / zatažené počasí
3. Inside temperature
Vnitřní teplota
4. WIFI indicator
Indikátor WIFI
5. Outside temperature
Venkovní teplota
6. Rain / Snow indicator
Indikátor deště / sněhu
7. Day in week
Den v týdnu
8. Time
Čas
9. Month – Day date
Datum
10. Outside humidity
Venkovní vlhkost

Diagnostika problému s WiFi připojením

Při diagnostice problémů s připojením Wi-Fi postupujte podle následujících kroků:

Nepodařilo se přidat zařízení do sítě?

Resetujte napájení zrcátka. Připojte a odpojte zařízení. Opakujte 4-6krát.

Zkontrolujte router

Zařízení podporuje pouze 2,4 GHz WiFi síť

Dvoupásmový router

Dejte pásmům 5 GHz a 2,4 GHz jiný SSID (jiný název). Po celou dobu nastavování připojte svůj smartphone k síti 2,4 GHz.

Stanice stále nevidí směrovač Wifi?

Pořídte si druhý telefon, který dokáže vytvořit vlastní Wi-Fi hotspot a umožní vám vybrat si pásma. Vypněte domácí Wi-Fi, nastavte si hotspot s telefonem, vypněte pásmo 5 GHz (nebo jen zapněte pásmo 2,4 GHz) a dejte mu stejné jméno a heslo jako ve vaší domácí síti. Připojte se a poté znovu zapněte domácí Wi-Fi.

Poznámka:

- Při připojování by měly být směrovače, telefony a zařízení co nejbližší.
- Zařízení podporuje pouze 2,4 GHz Wi-Fi síť. Váš smartphone by se měl při nastavování připojit k síti 2,4 GHz. Někdy 5Ghz síť ovlivňuje připojení kvůli frekvenčnímu rušení. Nejlepším způsobem je tedy oddělit SSID obou sítí.