

Manuale dell'utente degli interruttori di illuminazione

Le seguenti istruzioni mostrano componenti aggiuntivi che possono essere installati nei nostri mirror. Questo è un elenco di tutti i componenti aggiuntivi e le funzioni. Assicurati quali funzioni sono montate nel tuo specchio.

Grazie per aver acquistato il nostro specchio. Realizziamo tutti i nostri prodotti con la massima attenzione ai dettagli. Siamo uno dei marchi leader che producono specchi in Europa, quindi puoi essere certo di ottenere un prodotto della massima qualità. Usa il tuo specchio secondo il suo scopo assoluto seguendo le descrizioni, le condizioni e le informazioni fornite in questo manuale.



Nessun interruttore

Se hai acquistato uno specchio senza interruttore integrato con lo specchio, l'impianto elettrico dello specchio sarà pronto per il collegamento al tuo interruttore montato a parete. Attenzione. Lo specchio deve essere collegato all'alimentazione da uno specialista o da un elettricista.



Interruttore tattile

Un interruttore della luce tattile è un dispositivo che attiva la retroilluminazione dello specchio con un tocco. Per accendere la luce, toccare la sua posizione di installazione. Questo è un piccolo cerchio sabbiato, montato di default al centro, vicino al bordo inferiore di uno specchio. Il colore della retroilluminazione è bianco, indipendentemente dal colore della retroilluminazione dello specchio.

Specifica

Consumo energetico: 0,9 W.

Classe di tenuta: IP20

Alimentazione: 12V CC

1. Non appena lo specchio è collegato all'alimentazione, l'interruttore della luce si evidenzierà in bianco. Tocca l'interruttore per attivare la retroilluminazione dello specchio.

2. Toccare l'interruttore ancora una volta per disattivare la retroilluminazione.

Interruttore tattile

Con funzione di attenuazione

Un dispositivo che attiva la luce al tocco e consente di regolarne la potenza. Per accendere la luce, tocca il luogo della sua installazione. È un piccolo cerchio sabbiato, montato di default al centro sul bordo inferiore dello specchio. L'interruttore è illuminato in bianco, indipendentemente dal colore dell'illuminazione dello specchio. Tenere premuto l'interruttore per aumentare o diminuire la potenza di illuminazione.

Consumo energetico: 0,9 W

Classe di tenuta: IP20

Alimentazione: 12V DC



Interruttore tattile DUAL LED

Se hai scelto l'illuminazione DUAL LED per il tuo specchio, il set include anche un interruttore speciale per cambiare il colore dell'illuminazione. Clic brevi cambiano il colore Freddo / Neutro / Caldo. Un altro clic spegnerà l'illuminazione dello specchio.

Consumo energetico:

0,9 W.

Classe di tenuta:

IP20

Alimentazione:

12V DC

L'interruttore è illuminato in bianco, indipendentemente dal colore dell'illuminazione dello specchio.



Interruttore

sensore anteriore Front

L'interruttore della luce del sensore è un dispositivo che attiva l'illuminazione dello specchio tramite il movimento rilevato.

Non appena lo specchio è collegato, l'interruttore del sensore inizierà a funzionare. Per accendere la luce, posiziona la mano davanti allo specchio a breve distanza. Un altro gesto della mano spegnerà l'illuminazione. Il sensore standard è montato sulla parte anteriore sul bordo inferiore dello specchio.



Consumo energetico: 0,9 W.
Classe di tenuta: IP20
Alimentazione: 12V DC
Portata: fino a 10 cm

Interruttore Sensore giù Down

L'interruttore del sensore è un dispositivo che attiva la retroilluminazione dello specchio in base al movimento rilevato.

Non appena lo specchio è collegato, l'interruttore del sensore inizierà a funzionare. Per accendere la luce con esso, muovi la mano sotto lo specchio da 6 a 10 cm. Il sensore standard è montato sul lato destro nella parte inferiore dello specchio. Un altro gesto della tua mano spegnerà l'illuminazione dello specchio.

Attenzione. Installare lo specchio a una distanza adeguata dalla mensola o dal lavandino (almeno 20 cm). In questo modo sarai sicuro che il sensore funzioni correttamente.

Consumo energetico: 0,9 W.
Classe di tenuta: IP20
Alimentazione: 12V DC
Portata: fino a 20 cm





Interruttore a catena

Un interruttore a catena è un dispositivo che attiva la retroilluminazione dello specchio quando viene tirata una catena.

Specifica

Consumo energetico: 0,9 W

Classe di tenuta: IP20

Alimentazione: 12V CC

1. Non appena lo specchio è collegato all'alimentazione, funzionerà un interruttore a catena. Per accendere la retroilluminazione dello specchio, tirare verso il basso la catena appesa.

2. Abbassare ancora una volta l'interruttore della catena di sospensione per spegnere la retroilluminazione dello specchio.