

Istruzioni per la retroilluminazione a LED

1. Standard LED e Continuous LED (COB)

Colori di retroilluminazione a scelta:

- freddo
- neutro
- caldo

La retroilluminazione è predisposta come standard per il proprio interruttore a parete.

Quando si configura la retroilluminazione in queste versioni con uno degli interruttori disponibili, l'illuminazione si accende tramite:

- l'interruttore a sfioramento: un breve tocco sulla superficie dello specchio nel punto dell'interruttore illuminato accenderà l'illuminazione;
- l'interruttore a sfioramento con funzione dimmer – un breve tocco sulla superficie dello specchio nell'area dell'interruttore illuminato accenderà l'illuminazione; toccando e tenendo premuto lo specchio, si attenerà o si schiarirà l'illuminazione; dopo lo spegnimento, il dimmer ricorda la luminosità impostata;
- l'interruttore a sensore (anteriore) – un movimento della mano davanti allo specchio al posto del sensore accenderà l'illuminazione.
- interruttore a perline – tirando la catena di perline, si accenderà l'illuminazione

2. Dual LED (CCT)

La versione Dual LED dell'illuminazione consente di regolare la temperatura di colore e la luminosità della retroilluminazione utilizzando solo l'interruttore a sfioramento integrato.

- Un breve tocco sulla superficie dello specchio nel punto dell'interruttore illuminato accenderà l'illuminazione, mentre i tocchi successivi cambieranno la modalità di illuminazione secondo la formula

OFF – colore freddo – colore neutro – colore caldo – OFF

- Toccano e tenendo premuta la superficie dello specchio sull'interruttore illuminato, si attenerà o si schiarirà l'illuminazione dello specchio. Il dimmer ricorda la luminosità impostata dopo lo spegnimento;

3. Flowing LED (FLW)

Colori di retroilluminazione a scelta:

- freddo
- neutro
- caldo

L'illuminazione Flowing LED si accende in modo dinamico. La luce si diffonde in modo fluido dall'interruttore intorno all'intero specchio. L'illuminazione Flowing LED è integrata solo con uno speciale interruttore a sfioramento.

Accensione/spegnimento, regolazione della luminosità della retroilluminazione:

- Un breve tocco sulla superficie dello specchio nel punto dell'interruttore illuminato attiverà l'illuminazione.
- Toccando e tenendo premuto l'interruttore mentre la retroilluminazione è accesa, si attenuerà o si schiarirà la retroilluminazione.

Con l'illuminazione Flowing LED si può regolare la velocità di accensione della retroilluminazione e la lunghezza della sezione illuminata.

Impostare la modalità di illuminazione nella versione Flowing LED:

- **Impostare la velocità della retroilluminazione** (impostazione n. 1)

Toccare e tenere premuto l'interruttore a sfioramento quando l'illuminazione è spenta (colore dell'interruttore – blu) per circa 3 secondi fino a quando l'illuminazione inizia a lampeggiare (l'interruttore lampeggia in blu).

A questo punto, lo specchio si trova nella prima modalità di impostazione della velocità di illuminazione.

Brevi tocchi successivi dell'interruttore regolano la velocità di accensione dell'illuminazione in base alla formula

modalità veloce – modalità media – modalità lenta – modalità fissa

Per mantenere le impostazioni selezionate, lasciare che lo specchio si spenga da solo.

- **Impostazione della lunghezza del segmento di retroilluminazione** (impostazione n. 2)

Toccare e tenere premuto l'interruttore a sfioramento quando l'illuminazione è spenta (colore dell'interruttore – blu) per circa 6 secondi fino a quando l'illuminazione inizia ad accendersi con una retroilluminazione fissa e l'interruttore lampeggia in bianco.

A questo punto, lo specchio si trova nella seconda modalità di impostazioni della gamma di funzionamento della retroilluminazione.

Brevi tocchi successivi sull'interruttore espandono la sezione di retroilluminazione da illuminare o meno. Toccando e tenendo premuto l'interruttore, questa sezione si accorcia.

Per mantenere le impostazioni selezionate, lasciare che lo specchio si spenga da solo.