

# Instrukcja obsługi stacji pogodowej P4

Dziękujemy za zakup naszego lustra.  
Wszystkie nasze produkty wykonujemy  
z największą dbałością o szczegóły.  
Jesteśmy jedną z czołowych marek  
produkujących lustra w Europie.  
Dzięki temu masz pewność, że  
dostajesz produkt najwyższej jakości.  
Lustro z podświetleniem LED należy  
użytkować zgodnie z jego  
przeznaczeniem bezwzględnie  
stosując się do opisów, warunków,  
informacji podanych  
w niniejszej instrukcji.




# Instrukcja obsługi wyświetlacza pogodowego




Upewnij się, że router, telefon i lustro znajdują się jak najbliżej siebie podczas łączenia się z siecią WiFi; oraz pamiętaj, żeby lustro nie było zbyt daleko od routera po zamontowaniu. Smartfon musi być niezmiennie podłączony do sieci WiFi 2,4 GHz podczas procesu konfiguracji. Stacja nie obsługuje sieci WiFi 5GHz. Jeśli nie wiesz, jaką masz sieć, skontaktuj się ze swoim operatorem w celu uzyskania pomocy lub spróbuj swoich sił z krótkim przewodnikiem ([kliknij mniej](#)).

W AppStore (iOS) lub GooglePlay (Android) wyszukaj aplikację „Wise Mirror”. Aplikacja jest bezpłatna. Zainstaluj ją. Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji znajdź ikonę Wise Mirror na pulpicie telefonu komórkowego i kliknij ją.



1. Podłącz swój telefon do sieci WiFi.
2. Nazwa Twojej sieci WiFi powinna pokazać się automatycznie. W przeciwnym wypadku wpisz jej nazwę w pole nr 2.
3. Wpisz hasło do sieci WiFi.



1. Jeśli wyświetlacz stacji pokazuje napis „SCAN”, a ikonka WiFi w lewym górnym rogu miga, wybierz pierwszą opcję łączenia.
2. Jeśli wyświetlacz stacji pokazuje napis „SCAN”, a ikonka WiFi stale się świeci, wybierz drugą opcję łączenia.

Jeśli wyświetlacz stacji wyświetla inną informację, lub zapamiętała stare ustawienia, odłącz i podłącz szybko zasilanie lustra 6 razy. Stacja wówczas się zresetuje.



Podczas procesu konfiguracji, wyświetlacz stacji powinien po kolei pokazać statusy:

SCAN-JOIN-PAIR


Całość nie powinna potrwać dłużej niż 120 sekund. Jeśli nie uda Ci się dodać urządzenia, przejdź do ostatniej strony tego podręcznika.



Po pomyślnym sparowaniu wyświetlą się następujące interfejsy odpowiednio w aplikacji i stacji pogodowej.

1. Kliknij tutaj, żeby skonfigurować stację
2. Kliknij tutaj, aby dodać nową stację

Po kliknięciu konfiguracji swojej stacji (punkt **1**), wyświetli Ci się menu.




ALASTA



## Ustawienia podstawowe

*Wise Mirror-XXYY » Basic Settings*




1. Zmienia format czasu. Do wyboru 12 godzinny oraz 24 godzinny.
2. Zmienia format daty. Do wyboru DD/MM (Dzień / Miesiąc) lub MM/DD (Miesiąc / Dzień).
3. Zmienia jednostkę temperatury. Do wyboru °C lub °F
4. Reguluje jasność wyświetlacza stacji.

## Ustawienia pogody


*Wise Mirror-XXYY » Weather Settings*

1. Prognoza pogody na 2 dni w przód. Niezaznaczone pokazuje pogodę w czasie rzeczywistym.
2. Ustawienia lokalizacji. Wprowadź swoją miejscowość, aby dla niej wyświetlać pogodę.
3. Serwer prognozy. Stacja pobiera dane z internetu. Opcja służy do zmiany w przypadku braku wyświetlania pogody, lub gdy nie odzwierciedla ona pogody na zewnątrz.



# Tryb nocny

Wise Mirror-XXYY » Night mode



1. Uruchamia / Wyłącza funkcję trybu nocnego.
2. Wyznacza przedział godzinowy, w którym tryb nocny się aktywuje. (Żeby zadziałał, funkcja trybu nocnego z punktu 1. również musi być aktywna)
3. Reguluje jasność stacji podczas trybu nocnego.

Tryb nocny przydaje się np. podczas snu. Oszczędza w ten sposób energię i nie wpływa na sen użytkownika.



## Opis ikon prognozy pogody



Słonecznie



Słońce i deszcz



Zachmurzenie z przejaśnieniami




Zachmurzenie



Mgła



Deszcz ze śniegiem



Lekkie opady deszczu



Mocne opady



Burza



Lekkie opady śniegu



Mocne opady

# Rozwiązywanie problemów

Urządzenie było kilkakrotnie sprawdzane podczas produkcji. Jeśli mimo to wystąpi usterka, sprawdź stację zgodnie z poniższą listą.

## Restartowanie i usuwanie Stacji

Stację możesz usunąć (np. żeby skonfigurować ją za pomocą innego telefonu). Pamiętaj, że po usunięciu należy przejść ponownie wszystkie kroki opisane od strony drugiej tej instrukcji.

W przypadku zmiany hotspotu WiFi lub zmiany hasła należy ponownie uruchomić urządzenie, aby ponownie się połączyć. Specyficzna operacja polega na 4 – 6 krotnym odcięciu całkowitego zasilania. Każde włączenie musi usłyszeć „tupot” wewnątrz lustra przed następnym wyłączeniem. Po czterech włączeniach Twoja stacja powinna się włączyć sama. Stan SCAN jest wyświetlany i stację możemy ponownie ustawić za pomocą telefonu.

## Popularne problemy

Problem	Skutek	Działania
Temperatura / Wilgotność wewnętrzna niepoprawnie się wyświetla	Czujnik temperatury może być zasłonięty	Upewnij się, że czujnik nie jest zakrywany ani dotykany przez inne przedmioty
Stacja nie może połączyć się z WiFi	Sygnał WiFi jest słaby, lub występują błędy w ustawieniach routera	Zrestartuj router i lustro (lub przewiń instrukcję do następnej strony)
Pogoda w czasie rzeczywistym wyświetla się niepoprawnie	Dane pogody nie są aktualizowane	Zmień serwer w ustawieniach aplikacji
Wyświetla błąd „Err”	Nie powiodło się połączenie stacji do skonfigurowanej sieci. Dane są już nieaktualne.	Zrestartuj router. Upewnij się, że sygnał WiFi jest wystarczająco silny. Spróbuj zbliżyć wszystkie urządzenia do siebie (telefon, router, lustro)
Wyświetla błąd „05”	Router jest podłączony do zbyt wielu urządzeń w domu	Usuń jedno dowolne urządzenie z sieci
Wyświetla błąd „201”	Sieć jest niedostępna lub hotspot WiFi został zmieniony.	Sprawdź, czy urządzenia są wystarczająco blisko siebie



# Diagnostyka problemu połączenia z WiFi

Wykonaj poniższe czynności, aby zdiagnozować problemy z połączeniem Wi-Fi:

## Nie udało się dodać urządzenia do sieci?

Zresetuj zasilanie lustra. Podłącz i odłącz urządzenie. Powtórz 4-6 razy.

## Sprawdź router

Urządzenie obsługuje tylko sieć WiFi 2,4 Ghz

## Router dwupasmowy

Nadaj pasmom 5Ghz i 2,4Ghz inny identyfikator SSID (inną nazwę). Podłącz swój smartfon do sieci 2.4Ghz przez cały czas podczas ustawiania.

## Nadal stacja nie widzi Routera WiFi?

Zdobądź drugi telefon, który może stworzyć własny hotspot Wi-Fi i umożliwić wybór pasm. Wyłącz domowe Wi-Fi, skonfiguruj hotspot za pomocą telefonu, wyłącz pasmo 5 GHz (lub po prostu włącz pasmo 2,4 GHz) i nadaj mu tę samą nazwę i hasło, jak w sieci domowej. Połącz się, a następnie ponownie włącz domowe Wi-Fi.

## Uwaga:

- W trakcie łączenia routery, telefony i urządzenia powinny znajdować się jak najbliżej.
- Urządzenie obsługuje tylko sieć Wi-Fi 2,4 Ghz. Twój smartfon powinien łączyć się z siecią 2,4 Ghz podczas ustawiania. Czasami sieć 5Ghz wpływa na połączenie z powodu zakłóceń częstotliwości. Najlepszym sposobem jest więc oddzielenie SSID obu sieci.