

P5 Väderstation användarmanual

Tack för att du köpte vår spegel. Vi tillverkar alla våra produkter med största uppmärksamhet på detaljer. Vi är ett av de LEDande märkena som producerar speglar i Europa, så du kan vara säker på att du får den högsta kvalitetsprodukten. Använd din spegel enligt dess tilltänkta syfte genom att följa beskrivningarna, villkoren och informationen i denna handbok.




Väderdisplay Bruksanvisning




Se till att routern, telefonen och spegeln är så nära varandra som möjligt när du ansluter till WiFi-nätverket; och se till att spegeln inte är för långt från routern när den väl har installerats. Smarttelefonen måste förbli ansluten till 2,4 GHz WiFi-nätverket under konfigurationsprocessen. Stationen stöder inte 5Ghz WiFi-nätverk. Om du inte vet vilket nätverk du har, kontakta din operatör för hjälp.

Sök efter applikationen „Tuya Smart” i AppStore (iOS) eller GooglePlay (Android). Applikationen är gratis. Installera den. När du har installerat appen framgångsrikt, hitta Tuya Smart-ikonen på skrivbordet på din mobiltelefon och klicka på den.



1. Tryck på "+"-symbolen eller välj „Add device” för att ge de nödvändiga behörigheterna till Tuya appSmart.
2. Håll knappen på baksidan av spegeln intryckt i 3 sekunder. WI-FI-ikonen på skärmen blinkar..

Väderdisplay Bruksanvisning




3. Tryck på „Add” för att lägga till en väderstation och ange lösenordet för Wi-Fi-nätverket (endast 2,4 GHz-nätverk stöds)



4. Efter att väderstationen är korrekt ihopparad med Tuya Smart-applikationen bör en skärm som denna visas med möjlighet att välja i vilken enhet temperaturen ska visas.

Förklaring av indikatorer och ikoner på displayen.



1. Highest / Lowest temperature in the day
2. Sunny / Cloudy weather
3. Inside temperature
4. WIFI indicator
5. Outside temperature
6. Rain / Snow indicator
7. Day in week
8. Time
9. Month – Day date
10. Outside humidity

1. Högsta/lägsta temperatur på dagen
2. Soligt / molnigt väder
3. Innetemperatur
4. WIFI-indikator
5. Utetemperatur
6. Regn / snö indikator
7. Dag i veckan
8. Tid
9. Månad – Dag datum
10. Utanför fuktighet

Diagnostik av problemet med WiFi-anlutningen

Följ stegen nedan för att diagnostisera problem med Wi-Fi-anlutningen:

Det gick inte att lägga till enheten i nätverket? Återställ strömmen till spegeln. Anslut och koppla bort enheten. Upprepa 4-6 gånger.

Kontrollera routern

Enheten stöder endast 2,4 GHz WiFi-nätverket

Dubbelbandsrouter

Ge 5GHz- och 2,4GHz-banden ett annat SSID (ett annat namn). Anslut din smartphone till 2,4GHz-nätverket hela tiden under inställningen.

Stationen kan fortfarande inte se wifi-routern?

Skaffa en andra telefon som kan skapa sin egen Wi-Fi-hotspot och låter dig välja band. Stäng av ditt hem Wi-Fi, ställ in en hotspot med din telefon, stäng av 5 GHz-bandet (eller slå bara på 2,4 GHz-bandet) och ge det samma namn och lösenord som på ditt hemnätverk. Anslut och slå sedan på ditt hem Wi-Fi igen.

Vänligen notera:

- Vid anslutning bör routrar, telefoner och enheter vara så nära som möjligt.
- Enheten stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi-nätverket. Din smartphone bör ansluta till 2,4GHz-nätverket när du konfigurerar. Ibland påverkar 5GHz-nätverket anslutningen på grund av frekvensstörningar. Så det bästa sättet är att separera SSID för båda nätverken.